

Frequently Asked Questions

Wie viele Arten kann ein Messgerät speichern?

- Das **L5300/L5200** kann bis zu **55 Arten** speichern.
- Das **L622** kann bis zu **32 Arten** speichern.

Wie kann ich verhindern, dass sich mein Messgerät ausschaltet, während es mit WoodStat Pro verbunden ist?

- Das **L5300** L5300 bleibt eingeschaltet, solange es über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden ist.
- Für das **L622** wird empfohlen, das Messgerät in den
- Kalibrierungsmodus zu versetzen, während es verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kalibrierungsmodus nach Beenden der Messung **verlassen**, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden, da sich das Messgerät in diesem Modus nicht automatisch abschaltet.

Was passiert mit meinen Daten auf dem Messgerät, nachdem ich sie hochgeladen habe?

Ihre Daten bleiben auf dem Messgerät gespeichert. Der Benutzer kann entscheiden, ob er sie löschen oder auf dem Messgerät belassen möchte. Wir empfehlen, Ihre Daten in WoodStat Pro zu sichern, bevor Sie die Daten auf Ihrem Messgerät löschen.

Sind die Anschlusskabel für das L5300 und das L622 identisch?

Nein, die Anschlusskabel sind unterschiedlich und nicht miteinander kompatibel.

Lädt das Anschlusskabel die Akkus im L5300 auf?

Nein, die Akkus müssen mit dem mitgelieferten Ladekabel außerhalb des L5300 aufgeladen werden.

Warum gibt es keine Zeitstempel für meine L622-Messwerte?

Das ältere L622 verfügt nicht über die Möglichkeit, Zeit und Datum für jede Messung aufzuzeichnen. Es gibt einen Zeitstempel für jede Gruppe.

Wie kann ich die Schnellstart-Anleitung anzeigen lassen, ohne das Programm neu zu starten?

Klicken Sie auf die Registerkarte „Hilfe“ am oberen Bildschirmrand und wählen Sie dann das blaue Symbol „Schnellstart-Anleitung“.

Wie aktualisiere ich mein Messgerät, nachdem die Aktualisierungsmeldung verschwunden ist?

Um Ihr Messgerät zu aktualisieren, nachdem das Popup verschwunden ist:

1. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf den Namen des Messgeräts.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.
3. Klicken Sie auf den **Dropdown-Pfeil** neben **Erweitert**.

4. Wählen Sie **Firmware aktualisieren**.

Was soll ich tun, nachdem ich Daten von meinem Messgerät importiert habe?

- Organisieren Sie Ihre Daten, indem Sie:
 - Sie in **getrennte Dateien** mit unterschiedlichen Gruppennummern ablegen.
 - **Einen Bericht erstellen**, indem Sie Ihre Daten auswählen, oben im Fenster auf die Registerkarte **Daten** klicken und Ihr bevorzugtes Dateiformat (**PDF, CSV oder XLS**) wählen.